


サテライトスピーカーシステム SP-X103

Satellite Speaker System SP-X 103













お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に②~③ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目次

| 安全上のご注意 2~3 ご使用の前に 3 よい音で聞くためには 4 準備 4 接続 4~5 設置 5 入力ソースについて 6 仕様 6 ビクターサービス窓口案内 7 |
|--|
| ビクターサービス窓口案内 ···································· |

そ全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号



行為を指示する記号





般的指示

異常時の注意

■接続したアンプなどに、次のような異常が発生したとき は、そのまま使用しない。火災や感電の原因となります。



電源プラグ抜く

- ・煙が出ている、変なにおいがするなど異
- 内部に水や金属物が入ってしまったとき ·落としたり、キャビネットが破損したとき
- ・電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)

このようなときは、すぐに電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜き、販売店に修 理を依頼してください。お客様ご自身が修 理することは危険です。絶対にやめてくだ さい。

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店にご依 頼ください。

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダ ンスに不適合のアンプで使用すると、火 災、感電の原因となります。ご使用の際は 取扱説明書をよくお読みください。不明 な点がありましたら、販売店やサービス 窓口にご相談ください。

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届 くところに置かない

・頭からかぶると窒息の原因となります。



ご使用について

■スピーカーを風呂、シャワー室では使用しない



・風呂場やシャワー室では使用しないでく ださい。漏電によって火災や感電の原因 となります。

で使用の前に

設置について

■不安定な場所に置かない



・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定 な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの原因となるこ とがあります。

で使用について

■スピーカーにもたれかからない



・スピーカーにもたれかからないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり聴力障害などの原因となることがあります。

■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



・長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

■音楽鑑賞以外には使用しない



・リスニングルームの音響特性の測定など、音楽鑑賞以外の用途には使わないでください。スピーカーを破損したり、 火災の原因となることがあります。

お手入れについて

■ベンジン、シンナーなどを使用しない



·スピーカーの表面をベンジン、シンナー などで拭いたりしないでください。 変質 したり、塗料がはがれることがありま す。

■設置上の注意

・キャビネットの変形・変色を防止する ため、直射日光や湿気の多い所、冷暖 房器の近くなどを避けて設置してくだ さい。



・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。 できるだけレコードプレーヤーから離してください。



- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30分後に入れるようにしてください。
- 2. テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。 色むらを生じるときは、十分離して設置してください。
- ・AVアンプなどでスピーカーの設定ができるときは、以下 の設定にすることをお勧めします。

・スピーカーサイズ : スモール

・クロスオーバー周波数 : 100Hz~150Hz

■取り扱い上の注意 スピーカーシステムの手入れをするときには

スピーカーシステムの汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽く ふき取ってください。

汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で 仕上げてください。(ご使用の中性洗剤については、その 注意書きにしたがってください)

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

・スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件によっ て微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすす めします。

これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変 化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっき りと定位する位置に設置することをおすすめします。

■音場の改善


・反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。

また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁 やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発 生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理 することをおすすめします。



■ステレオを聞くときのエチケット

・ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかか らないような音量でお聞きください。特に、夜 は小さな音でも周囲によく通るものです。窓 をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなど お互いに心を配り、快い生活環境を守りま





■接続のまえに

- 1.スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電 源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコー ドをショートさせますと、アンプを故障させる恐れがあります。
- 2.本機の定格インピーダンスは8 Ωです。

負荷インピーダンス8 Ωが接続できるアンプをご使用ください。 3. 本機の最大入力 (JIS) は 100 W です。

これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実効値) で、スピーカーを破壊しない値です。

■アンプのボリューム

一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボ リュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割 れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐 れがありますので、これ以下のボリューム位置でご使用くださ しん

■接続のしかた

- ·フロント、センタースピーカーには6m、サラウンドスピーカー には 1 0 mの付属スピーカーコードをご使用ください。
- ・下図をご参照のうえ、本機の入力端子とアンプの"スピーカー" 端子をスピーカーコードで接続してください。

付属のスピーカーコードの先端にビニールがついているときは、 ねじりながら抜き取ります。



備

■付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足してい るものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ·スピーカーコード 5m(フロント/ヤンター用)3本 ·スピーカーコード 10m(サラウンド用)......2本 ・ネジ (M5×10mm).....2本 ・壁取り付け用ブラケット......2個
- ・この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書 が添付されています。

■スピーカーの種類

・センタースピーカー (×1本)



SP-X103C


・サテライトスピーカー フロント/サラウンド用(×4本)



SP-X103F

スピーカーコードの先端を、端子レバーを押したまま穴に差し込 みます。

- ・芯線は奥までしっかり差し込んでください。
- ・スピーカーコードは黒い線を△側に接続してください。




注意

接続の際、スピーカーコードの極性(①、〇)を間違えると、 音場感や音質がそこなわれますので、ご注意ください。 接続したあと、コードが確実に接続されていることを確認 してください。

接続のつづき

■アンプとの一般的な接続例

・アンプと接続する際は (\oplus, \bigcirc) の極性をよく確かめてください。



設置

■壁や柱などに掛けるときのご注意

・本機を壁や、柱などに設置するときは、設置する壁や、柱の強度を 十分お確かめください。強度が弱い壁や柱などに設置すると、本機 が落ちて、けがや故障の原因になります。もしわからない場合は、 工務店などの専門業者にご相談ください。


■一般的な設置例


センタースピーカーをテレビなどの正面に置きます。 (センタースピーカーをテレビの上に置くときは、平らで安定した状態にあることをご確認ください。)

■付属の壁掛け用ブラケットの取り付け

・あらかじめ、スピーカーコードを接続しておいてください。

付属の壁掛け用ブラケットを付属のネジでスピーカー本体に取り付ける。





・本機と組み合わせるサブウーハーにつきましては、当社 SX-DW303 または SP-DW103 をお勧めいたします。 SX-DW303またはSP-DW103との組み合わせにより、 臨場感あふれるダイナミックな高音質をお楽しみいただけ ます。



付属のネジをゆるめて、角度の調整ができます。角度を決めた らネジを締めてください。

入力ソースについて

■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきま す。また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上が りますので、スピーカーに過大入力が加わらないようアン プのボリュームに注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

本機に次のような特殊信号が加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- (1) FM チューナー選局時の大きな局間ノイズ。
- ② アンプやチューナーなどの "オン"、"オフ" 時の ショック音。
- ③ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ④ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑤ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分の音。
- ⑥ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ⑦ 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振 出力。

仕 様

SP-X103C(センタースピーカー)

種類 :1 ウェイ 2 スピーカー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 6cm (コーンスピーカー×2)

定格入力 (JIS): 25 W 最大入力 (JIS): 100 W 定格インピーダンス:8 Ω

> 再生周波数帯域 : 80 Hz ~ 20 kHz 出力音圧レベル : 81 dB/W·m

最大外形寸法 :幅158 mm×高さ87 mm×奥行111 mm

質量 : 0.77 kg

SP-X103F (サテライトスピーカー)

種類 :1 ウェイ 2 スピーカー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 6cm (コーンスピーカー×2)

定格入力(JIS): 25 W 最大入力(JIS): 100 W 定格インピーダンス:8 Ω

再生周波数帯域 : 80 Hz ~ 20 kHz 出力音圧レベル : 81 dB/W·m

最大外形寸法 :幅82 mm×高さ159 mm×奥行111 mm

質量 : 0.77 kg

JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

で転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

| 都 | 府名 | 窓口名 | _ | TEL | • | 所 在 地 |
|----------------|------------|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|--|
| 県 | r i | ~ H 1 | _ | | | 1/1 IT 1/15 |
| | | + += - | _ | 北 | | 1 |
| | | 札 幌S.(旭 川S.(| | (011)898-1180 (0166)61-3659 | 004-0005 070-8012 | 札幌市厚別区厚別東5条1-2-29 旭川市神居二条3-2-15 |
| ±1:3 | 与道 | 北 見 S. | | (0157)25-8557 | 090-0037 | 北見市山下町4-7-19 |
| ,,,,, | | 釧 路 S. | | (0154)24-0797 | 085-0005 | 釧路市松浦町3番3号 |
| | | 带 広S | | (0155)24-4493 | 080-0806 | 帯広市東六条南12-11 |
| | | 函 館 S. | 5. | (0138)52-5324 | 040-0001 | 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F |
| | | | | | 北 | |
| _ | _ | 青 森 S. | | (017)723-2261 | 030-0844 | 青森市桂木4-6-17 |
| 青 | 森 | 八 戸S. | | (0178)44-4521 (0172)28-0165 | 031-0803 036-8084 | 八戸市諏訪2-2-36 弘前市高田1-13-1 |
| ш. | _ | 盛 岡 S. | | (019)673-0121 | 020-0835 | 盛岡市津志田9地割24-1 |
| 岩 | 手 | 水 沢 S. | | (0197)22-2773 | 023-0815 | 水沢市天文台通り3-12 |
| T.I. | _ | 秋 田 S. | | (018)824-3189 | 010-0953 | 秋田市山王中園町4-1 |
| 秋 | 田 | 大 館 S.1 横 手 S.1 | | (0186)43-0980 (0182)32-8873 | 017-0874 013-0064 | 大館市美園町5-6 横手市赤坂字大道向3-6 |
| _ | 1-0 | 仙 台S. | | (022)287-0151 | 984-0011 | 仙台市若林区六丁の目西町7-13 |
| 宮 | 城 | 石 巻 S. | S. | (0225)94-7711 | 986-0853 | 石巻市門脇字四番谷地8-18 |
| 山 | 形 | 山 形 S. | | (023)642-0279 | 990-2412 | 山形市松山3-12-18 |
| | | 郡 田S. | | (0234)26-7145 (024)952-6331 | 998-0842 963-0205 | 酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3 |
| 4= | <u> </u> | いわき S. | | (024)932-6331 | 973-8409 | いわき市内郷御台境町鶴巻6-1 |
| 福 | 島 | 会津若松 S. | S. | (0242)38-1355 | 965-0831 | 会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101 |
| | | 福 島 S. | S. | (024)553-9437 | 960-0103 | 福島市本内字南原26-1 |
| | | | | 関東 | ・甲 信 | 越 |
| | | 新 潟 S. | | (025) 242-3431 | 950-0084 | 新潟市明石1-2-19 |
| 新 | 澙 | 長 岡 S. | | (0258)24-8391 | 940-0012 | 長岡市下下条2-1366-1 |
| - | | 上 越 S. | | (025)545-1734 (026)221-6583 | 942-0081 380-0913 | 上越市五智1-11 長野市川合新田962-1 |
| 長 | 野 | 松 本S. | | (0263)25-9165 | 390-0828 | 松本市庄内2-4-21 |
| 群 | 馬 | 前橋S | | (027) 255-5921 | 371-8543 | 前橋市大渡町1-10-1 |
| - | | | _ | | | 日本ビクター(株)前橋工場 |
| 栃 | 木 | 宇都宮 S. | | (028)638-1639 | 321-0953 | 宇都宮市東宿郷3-5-22 水戸市元吉田町1030 |
| 茨 | 城 | , F 5. | ٠, | (029)246-1560 | 310-8528 | 水戸巾元吉田町 1030 日本ビクター(株)水戸工場技術棟 F |
| | | 土 浦 S. | S. | (029)821-8756 | 300-0813 | 土浦市富士崎 1-10-1 |
| 山 | 梨 | | | (055)237-4016 | 400-0864 | 甲府市湯田2-11-5 |
| | | | | 】 のご相談窓口 (03)5803-2888 | 279-0001 | 浦安市当代島2-13-27 |
| Ŧ | 葉 | | | 、補修用部品】の こ | | |
| т | 呆 | 千 葉 S. | | (043)246-2588 | 261-0001 | 千葉市美浜区幸町2-1-1 |
| | | 柏 S.I 浦 安S.I | | (04)7175-4322 | 277-0863 | 柏市豊四季512-10-67 |
| | | | | (047)353-6189 】のご相談窓口 | 279-0001 | 浦安市当代島2-13-27 |
| | | 首都圏サービスセンタ | 7- | (03) 5803-2888 | 279-0001 | 千葉県浦安市当代島2-13-27 |
| | | | | (のの) 5004 0054 | | 立言反士卿 2 1 4 7 ばんカー士卿 ば 1 1 5 |
| | | 本 郷 S. 秋葉原 S. | | (03)5684-8254 (03)3251-2128 | 113-0033 101-0021 | 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 |
| 東 | 京 | 練 馬 S.I | | (03)3993-7520 | 176-0014 | 練馬区豊玉南1-19-1 |
| | | 大 田 S. | | | 145-0062 | 大田区北千束2-20-6 |
| | | 八王子 S. | | (0426)46-6914 | 192-0045 | 八王子市大和田町2-9-6 |
| | | 【業務用機器 CSセンター | 5 5 | 門】のご相談窓口 (03)3874-5231 | 110-0003 | 台東区根岸5-4-3 |
| | | 【出張修理專 | 戼 | 】のご相談窓口 | | , |
| | | 首都圏サービスセンタ | 7- | (03)5803-2888 | | 千葉県浦安市当代島2-13-27 |
| 埼 | 玉 | | | (048) 854 5041 | | さいたま市北区東大成町2-658-1 |
| | | 熊 谷S. | | (0.0)00.00 | 0010011 | さいにま巾北区果大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B |
| | | 【出張修理博 | 戼 | 】のご相談窓口 | | |
| | | 首都圏サービスセンタ | 7- | (03)5803-2888 | 279-0001 | 千葉県浦安市当代島2-13-27 |
| } → | יווצ | 【お預かり作 | | | | 横浜本の区公町121 |
| ##5 | 川 | 横 浜S.(川 崎S.(| | (045)651-0403 (044)975-1879 | 231-0028 216-0024 | 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) |
| | | 平 塚 S. | | (044)373-1873 | 254-0065 | 平塚市南原2-4-5 |
| | | 相模原 S. | C. | (042)776-2052 | 229-0004 | 相模原市古淵3-7-4 |
| | | 横 浜 T. | С. | (046)234-4500 | 243-0401 | 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 |
| | | | | 東 | 毎・北 | 陸 |
| 静 | 岡 | 静 岡 S. | | (054) 282-4141 | 422-8043 | 静岡市中田本町62-31中田ビル1F |
| 用于 | IΨI | 沼津5. | | (055) 922-1557 | 410-0041 | 沼津市筒井町6-5 |
| | | 浜 松 S. | | (053)421-3441 | 435-0041 | 浜松市北島町785 |
| 愛 | 知 | 名古屋 S.(三 河 S.(| | (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 | 481-0041 444-0833 | 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 |
| | | 豊橋S | | (0532)64-0815 | 440-0028 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 岐 | 阜 | 岐 阜S. | S. | (058) 274-1947 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-1-28 |
| Ξ | 重 | 三 重S.S | | (0593)52-0841 | 510-0076 | 四日市市堀木2-15-2 |
| 富 | Щ | 津 S.S | | (059)229-7780 (076)425-2397 | 514-0815 939-8211 | 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目 1-3 |
| 石 | 川 | 金 沢 S. | | (076)269-4821 | 921-8062 | |
| 福 | # | 福 井 S. | | (0776)53-6916 | 910-0843 | 福井市西開発3-211 |
| | | | | | | |

| 都県 | 府 名 | 窓 | П | 名 | TEL | ₩ | 所 | 在 地 | |
|-----|-------------|--------------|-------|--------|----------------|-----------|---|------------------|-----|
| | | | | | 近 | 畿 | | | |
| 滋 | 賀 | 滋 | 賀 | S.S. | (077)582-5812 | 524-0033 | 守山市浮気町26 | 8 | |
| | | 【出引 | 長修 | 理専門 | 】のご相談窓口 | | | | |
| _ | +/17 | 大 | 阪 | S.C. | (06)6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川区田川 | 112-4-28 | |
| 京 | 都 | 【お | 頁か | り修理 | 、補修用部品】のる | で相談窓口 | | | |
| | | 京 | 都 | S.C. | (075)644-0247 | 612-8401 | 京都市伏見区深草 | 直下川原町31- | 1 |
| 京 | 都 | | | S.S. | (0773)22-8664 | 620-0059 | 福知山市厚東町1 | | |
| 北 | 部 | | | | ļ , , , , | | | | |
| | | [:::3 | 長修 | 理車門 | 】のご相談窓口 | | 1 | | |
| | | 大" | | | (06)6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川区田川 | 110-4-08 | |
| | | | | | 、補修用部品】のる | | [/ HX II ML / II LE LL / | IIL + L0 | |
| | | 奈 | | | (0744)24-6271 | 634-0007 | 横広士芸士町のつ | 4.0 | |
| | | | | | | 634-0007 | 橿原市葛本町83 | 4-2 | |
| 大 | 阪 | | | | 】のご相談窓口 | | | | |
| | | 大 | | | (06)6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川区田川 | 112-4-28 | |
| | | | | | 、補修用部品】のこ | | | | |
| | | 大 | 阪 | | (06)6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川区田川 | | |
| | | 堺 | | | (072)254-2881 | 591-8032 | 堺市百舌鳥梅町3 | 3丁目21-2 伊! | サハイ |
| | | | | | 門】のご相談窓口 | | | | |
| | | 大阪メ | ンテ | ナンス | (06)6304-6715 | 532-0027 | 大阪市淀川区田川 | 1 2-4-28 | |
| | | センタ | _ | | | | | | |
| 和語 | Buli | 和語 | 吹山 | S.S. | (073)472-6799 | 640-8323 | 和歌山市太田43 | 0-8 | |
| านล | ΧЩ | 田田 | 辺 | S.S. | (0739)22-9976 | 646-0031 | 田辺市湊1581- | 12 | |
| | | 【出3 | 長修 | 理専門 | 】のご相談窓口 | • | | | |
| | 庫 | 大 | 阪 | S.C. | (06)6304-5731 | 532-0027 | 大阪市淀川区田川 | 112-4-28 | |
| 中見 | 東部 | | | | 、補修用部品】のこ | *相談窓口 | | | |
| | | 神 | 戸 | S.C. | (078) 252-0562 | 651-0086 | 神戸市中央区磯_ | 上通3-2-16 | |
| 兵 | 庫 | 姫 | | S.S. | (0792)34-3833 | 670-0975 | 姫路市中地南町1 | | |
| 西 | 部 | "- | | | (, | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | | | | | | . 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 岡 | 山 | 岡 | 山 | S.C. | (086) 243-1566 | 700-0926 | 岡山市西古松西田 | J8-23 | |
| 広 | 島 | 広 | 島 | S.C. | (082) 243-9839 | 730-0825 | 広島市中区光南3 | 3-9-17 | |
| Щ | 쯰 | 福 | 山 | S.S. | (084)931-6984 | 721-0973 | 福山市南蔵王町3 | 3-5-15 | |
| | | 山 | | S.C. | (083)973-3708 | 754-0022 | 吉敷郡小郡町花園 | 到町5-28 | |
| 山 | | 徳 | 山 | S.S. | (0834)27-1331 | 745-0042 | 周南市野上町2-3 | 35 | |
| | | 下 | 関 | S.S. | (0832)51-1040 | 751-0852 | 下関市熊野町2- | 14 - 23 | |
| _ | 10 | 山陰ビク | タール | 販売 (株) | | | | | |
| 島 | 根 | 松 | | S.C. | (0852)31-8900 | 690-0825 | 松江市学園 1-16 | -39 | |
| - | U -7 | | | 販売 (株) | | | | | |
| 鳥 | 取 | | | S.S. | (0857)23-2151 | 680-0911 | 鳥取市千代水1丁 | TE22-1 | |
| | | , ,,,, | - 171 | | | | | | |
| | | | | | 匹 | 国 | | | |
| 香 | Ш | 高 | | S.C. | (087)866-1200 | 761-8057 | 高松市田村町20 | | |
| 徳 | 島 | 徳 | 島 | S.C. | (088)622-7387 | 770-8052 | 徳島市沖浜2-37 | | |
| 高 | 知 | 高 | 知 | S.S. | (088)882-0546 | 780-8122 | 高知市高須新町4 | | |
| 愛 | 媛 | 松 | Ш | S.C. | (089)923-0372 | 791-8015 | 松山市中央1-4- | 12 | |
| 变 | 灰 | 宇和 | 记島 | S.S. | (0895)20-1018 | 798-0087 | 宇和島市坂下津町 | ₹407 - 40 | |
| | | | | | 4, | ところ | | | |
| | | | | | | 州・沖縄 | | | |
| 福 | 岡 | 福 | | S.C. | (092)431-1261 | 812-0011 | 福岡市博多区博多 | | |
| 佐 | 智 | | | S.S. | (0942)39-3495 | 830-0038 | 久留米市西町字社 | 申浦1-1192 | |
| MI | 貝 | <u> 北</u> 九 | 州 | S.C. | (093)921-3981 | 802-0064 | 北九州市小倉北区 | 区片野2-15-12 | 2 |
| 長 | 崎 | 長 | | S.C. | (095)862-5522 | 852-8021 | 長崎市城山町9- | | |
| Ź | 呵 | 佐t | 世保 | S.S. | (0956)33-5568 | 857-1166 | 佐世保市木風町1 | 467-2 | |
| 大 | 分 | 大" | | S.C. | (097)543-1422 | 870-0822 | 大分市大道町4- | | |
| 熊 | 本 | 熊 | | S.C. | (096)353-4536 | 861-4101 | 熊本市近見町8- | | |
| | | 宮 | | SS | (0985)24-5401 | 880-0032 | 宮崎市霧島町3-5 | | |
| 宮 | 崎 | 延 | | S.S. | (0982)35-7077 | 882-0857 | 延岡市惣領町24 | | |
| 鹿児 | 見良 | | | S.C. | (0982)35-7077 | 890-0034 | 鹿児島市田上七 | | |
| 沖 | | 沖 | | S.C. | (099)282-8818 | 901-2224 | 沖縄県宜野湾市9 | | 2 |
| /" | 咿 | <i> </i> | 砘 | J.U. | (USO)0SO-303 | 1001-6664 | /中隅宗且玎/穹巾! | ₹心吾 • ♂• ℓ | ر |

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0703

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、2ページの「ビクターサービス窓口案内」を ご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

| 8 | | 3 | 名 | サテライトスピーカーシステム |
|----|-----|-----------|---|--------------------|
| 型 | | 2 | 名 | SP-X103 |
| おす | 買い_ | 上げ | В | 年 月 日 |
| 故 | 障の | 状: | 況 | できるだけ具体的に |
| ご | 住 | Ī | 所 | 付近の目印等も併せてお知らせください |
| お | 名 | Ī | 前 | |
| 電 | 話 | 番 | 号 | |
| 訪 | 問ごネ | 全型 | В | |
| | | | | |

便利メモ お買い上げ店名 **☆**() -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。
 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社**

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

7 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

東京 🏗 (03) 5684-9311

FAX(03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 23 (06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 神奈川県横浜市守屋町3-12